



1. Pásku zasouváme zleva doprava pod upevňovací systém a levou rukou přitom stlačujeme páku, která pásku zastavuje (obr. 1).
2. Libovolně balení pak pásku otočíme tak, že pásku překládáme přes systém upevnění a postupujeme směrem k noži, který je v protipozici.
3. Pásku zavedeme do příslušného křížového vedení vypínacího čepu.
4. Pravou rukou otočíme vypínací pákou (obr. 2), abychom dosáhli požadovaného tahu.
5. Pod jednotku spojení aplikujeme uzavírací prvek (obr. 3) tak, aby byl krátkou stranou (A) obrácen k páskovači.
6. Zároveň sjedeme uzavírací jednotkou na uzavírací prvek takovým způsobem, aby stroj mohl provést zmáčknutí spojovacího prvku a odříznutí pásky (obr. 4).
7. Definitivní uzavření zavíracího prvku nastane při úplném otevření pák (obr. 5).
8. Aby byl páskovač deaktivován a připraven k následujícímu balení, je nutné páky uzavřít, zvednout jednotku kleští, uvolnit páčku, která drží zarážku balicí pásky, a zařízení vysunout.



**UTYLPAK  
mod. XL MILANO**



